

# T-COM SC GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## Detalles de producto



## Instalación

1. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para apretar el clip.
2. Inserte el clip entre la calota y el tapizado del casco, luego apriete con la llave de ajuste.
3. Encaje el intercomunicador en la ranura del clip siguiendo la guía.
4. Pegue las cintas de velcro en el interior del casco debajo del tapizado.
5. Pegue el auricular en las cintas velcro instaladas previamente.
6. Inserte el puerto de los auriculares en el dispositivo.

## Operación básica

**Encendido** = Botón de encendido / apagado del intercomunicador (3S) MANTENER

**Apagado** = Botón de encendido / apagado del intercomunicador (5S) MANTENER

**Volumen arriba** = Rueda multifunción (GIRE R) MANTENER

**Volumen abajo** = Rueda multifunción (GIRE L) MANTENER

**Borre el historial de emparejamiento (en estado de apagado)** = Botón multifunción (CLEAR LIST) MANTENER

**Iniciar comando de voz** = Botón multifunción (2X) MANTENER

## Comprobación del nivel de batería

**Verificar el teléfono** = Botón multifunción (3S) MANTENER

**Escuche el recordatorio de voz. (Bajo el estado de apagado)** = Botón multifunción (3S) MANTENER

**Duración de la batería 100%** = Botón multifunción (3S) MANTENER

## Emparejamiento de teléfono / MP3 / GPS

**Bajo el estado de apagado** = Botón multifunción (6S) MANTENER

**"Teléfono conectado"** = Botón multifunción (6S) MANTENER

## Operaciones de llamadas telefónicas

**Responder una llamada** = Botón multifunción (1X) MANTENER

**Rechazar una llamada** = Botón multifunción (2S) MANTENER

**Finalizar una llamada** = Botón multifunción (1X) MANTENER

**Volver a marcar el último número** = Botón multifunción (2S) MANTENER

**Cambiar el modo receptor de llamadas telefónicas** = Botón multifunción (2S) MANTENER

## Activar/desactivar la función de respuesta automática (en estado de apagado)

**Activar/desactivar la función de respuesta automática** = Botón multifunción (3S) MANTENER

## Control de música

**Reproducir/pausar** = Botón multifunción (1X) MANTENER

**Siguiente canción** = Botón multifunción (GIRE R) SIN MANTENER

**Canción anterior** = Botón multifunción (GIRE L) SIN MANTENER

**Cambio de música/FM** = Botón multifunción (2X) MANTENER

## Operación FM

**Reproducir/Apagar FM** = Botón multifunción (2X) MANTENER

**Siguiente canal** = Botón multifunción (GIRE R) SIN MANTENER

**Canal anterior** = Botón multifunción (GIRE L) SIN MANTENER

**Reproducir / Pausar FM** = Botón multifunción (1X) MANTENER

## Emparejamiento entre dos unidades

**Bajo el estado de apagado en los dos dispositivos A y B**

1. Botón multifunción (6S) MANTENER
2. Botón multifunción (1X) MANTENER

## Funcionamiento del intercomunicador Bluetooth

**Intercomunicador para dos pasajeros** = Botón multifunción (1X) MANTENER

**Primero encender y luego presionar en uno de los dos dispositivos, para llamar o colgar** = Botón multifunción (1X) MANTENER

## Compartir música

**Compartir música** = Botón multifunción (2S) MANTENER

**Fin de compartir** = Botón multifunción (2S) MANTENER

**"Compartir música"** = Botón multifunción (2S) MANTENER

**"Fin de compartir"** = Botón multifunción (2S) MANTENER

Freeconn  
Página oficial de Facebook

Freeconn  
Página oficial de Instagram

Freeconn  
Canal oficial de YouTube

# Tarjeta de garantía

Número de modelo: TCOM SC

Guarde el recibo de compra junto con la tarjeta de garantía y la etiqueta "no válido si se retira".

1 Año  
Garantía

Name: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servicio postventa: servicio@freedconn.com.co

Descripción de falla:

Coloque una copia de la factura en la parte posterior de la tarjeta de garantía como prueba de la fecha de compra. Si encuentra algún problema durante el uso de nuestro producto, comuníquese con nuestro servicio postventa. Asegúrese de describir los problemas claramente en la tarjeta de garantía.