

# T-COM VB GUÍA DE INICIO RÁPIDO

## Detalles de producto



## Instalación

1. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para apretar el clip.
2. Inserte el clip entre la calota y el tapizado del casco, luego apriete con la llave de ajuste.
3. Encaje el intercomunicador en la ranura del clip siguiendo la guía.
4. Pegue las cintas de velcro en el interior del casco debajo del tapizado.
5. Pegue el auricular en las cintas de velcro instaladas previamente.
6. Inserte el puerto de los auriculares en el dispositivo.

## Operación básica

- Encendido**  
 = **MANTENER 3S**
- Apagado**  
 = **MANTENER 5S**
- Volumen arriba**  
 = **GIRE R MANTENER**
- Volumen abajo**  
 = **GIRE L MANTENER**
- Borre el historial de emparejamiento (en estado de apagado)**  
 = **MANTENER 3S**
- Iniciar comando de voz**  
 = **presionar 2X**

## Comprobación del nivel de batería

- Verificar el teléfono**
- Escuche el recordatorio de voz. (Bajo el estado de apagado)**  
 = **MANTENER 3S**
- Duración de la batería 100%**

## Emparejamiento de teléfono / MP3 / GPS

- Bajo el estado de apagado**  
 = **MANTENER 6S**
- "Teléfono conectado"**

## Operaciones de llamadas telefónicas

- Responder una llamada**  
 = **presionar 1X**
- Rechazar una llamada**  
 = **MANTENER 2S**
- Finalizar una llamada**  
 = **presionar 1X**
- Volver a marcar el último número**  
 = **MANTENER 2S**
- Cambiar el modo receptor de llamadas telefónicas**  
 = **MANTENER 2S**
- Activar/desactivar la función de respuesta automática (en estado de apagado)**  
 = **MANTENER 3S**

## Control de música

- Reproducir/pausar**  
 = **presionar 1X**
- Siguiente canción**  
 = **GIRE R SIN MANTENER**
- Canción anterior**  
 = **GIRE L SIN MANTENER**
- Cambio de música/FM**  
 = **presionar 2X**

## Operación FM

- Reproducir/Apagar FM**  
 = **presionar 2X**
- Siguiente canal**  
 = **GIRE R SIN MANTENER**
- Canal anterior**  
 = **GIRE L SIN MANTENER**
- Reproducir / Pausar FM**  
 = **TAP 1X**

## Emparejamiento entre dos unidades

- Bajo el estado de apagado en los dos dispositivos A y B**
1. **MANTENER 6S** (A y B)
  2. **presionar 1X** (A o B)

## Funcionamiento del intercomunicador Bluetooth

- Intercomunicador para dos pasajeros**
- Primero encender y luego presionar en uno de los dos dispositivos, para llamar o colgar**  
 = **presionar 1X** (A o B)

## Compartir música

- Compartir música**  
 = **MANTENER 2S**
- "Compartir música"**  
**Sugerencias: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado, y ambos no deben emparejarse con ningún otro T-COM VB.**
- Fin de compartir**  
 = **MANTENER 2S**
- "Fin de compartir"**  
**Sugerencias: Esta operación debe realizarse después de que los dos dispositivos se hayan emparejado, y ambos no deben emparejarse con ningún otro T-COM VB.**



# Tarjeta de garantía

Número de modelo: TCOM VB

**1** Año  
Garantía

Guarde el recibo de compra junto con la tarjeta de garantía y la etiqueta "no válido si se retira".

Name: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Servicio postventa: servicio@freedconn.com.co

Descripción de falla:

Coloque una copia de la factura en la parte posterior de la tarjeta de garantía como prueba de la fecha de compra. Si encuentra algún problema durante el uso de nuestro producto, comuníquese con nuestro servicio postventa. Asegúrese de describir los problemas claramente en la tarjeta de garantía.